


# Midland Alan 121 MODS

Di seguito sono elencate le funzionalità dei vari trimmer e le modifiche per aumento canali, e visualizzazione sul display canali o frequenza.



I trimmer **1** e **3** consentono di aumentare la potenza di uscita RF

Trimmer **2** regola la deviazione in FM;

Trimmer **4** regola l'indicatore smeter in trasmissione;

Trimmer **6** regola l'indicatore smeter in ricezione;

Trimmer **5** regola la modulazione in AM;

Trimmer **7** regola la soglia di intervento dello squelch

Il pulsante **8** mostrato nella foto permette di scegliere di visualizzare il canale o la frequenza corrispondente. Per passare da una modalità all'altra, bisogna mantenere premuto il pulsante per circa 4 secondi;

I due reofori **9** indicati nella foto consentono di attivare le seguenti bande di frequenza: PL, PX, RU (400 ch), SW, SA, AU.

Il cb funziona di default sulle bande seguenti: I, I2, D, D2, D3, UE, CE, E, F, UKE, UKC.

Al fine di selezionare una delle bande indicate basta seguire la procedura:

- spegnere la radio;
- tenere il pulsante SU / GIÙ premuto;
- accendere la radio;
- non rilasciare i tasti UP / DOWN fino a quando il display mostra il gruppo operativo in uso;
- rilasciare i tasti UP / DOWN;
- selezionare la banda desiderata utilizzando i tasti UP / DOWN;
- attendere per circa 4 secondi o premere il tasto PTT per confermare la selezione.

Al fine di aggiungere all'elenco delle bande già presenti di default, le frequenze operative: PL, PX, RU (400 ch), SW, SA, AU attenersi alla seguente procedura:

- spegnere la radio;
- chiudere i due reofori **9** con un ponticello in stagno;
- accendere l'unità;
- premere i tasti UP / DOWN e selezionare la banda operativa che si desidera attivare: PL, PX, RU (400 ch), SW, SA, AU (le bande non ancora attivate vengono visualizzate sul display con un lampeggio);
- una volta che la banda viene selezionata premere il tasto **8** per confermare la scelta.

La banda smette di lampeggiare e il display mostrerà la banda selezionata in modo permanente e questa banda andrà ad unirsi ai presenti di default.

Con questa operazione, pertanto si può decidere quali bande aggiungere alla lista predefinita.

- rimuovere il ponticello di stagno applicato ai 2 reofori **9** e richiudere il cb.

